

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

BLOCAGE D'APPELS

Blocage d'un appel
Si vous êtes abonné au service de l'afficheur des données de l'appelant, vous pouvez régler le téléphone afin que les appels inconnus et certains appels indésirables soient bloqués. La liste des appels bloqués comporte 150 entrées.

Ajouter une entrée d'appel bloqué

1 Appuyez sur **MENU**.

2 Appuyez sur **▼/▲** pour défiler jusqu'à **Blocage appel** et appuyez sur **SELECT**.

3 Appuyez sur **SELECT** pour sélectionner **Liste bloc app**.

4 Appuyez sur **▼/▲** pour défiler jusqu'à **Aj nouv entrée** et appuyez sur **SELECT**.

5 Entrez le numéro et appuyez sur **SELECT**.

6 Entrez le nom et appuyez sur **SELECT**.

Effacer une entrée de la liste d'appels bloqués

Appuyez sur **DELETE** pour l'effacer.

Blocage d'appels inconnus

1 Appuyez sur **MENU**.

2 Appuyez sur **▼/▲** pour défiler jusqu'à **Blocage appel**, et appuyez sur **SELECT**.

3 Appuyez sur **▼/▲** pour défiler jusqu'à **Appels sans no**, et appuyez sur **SELECT**.

4 Appuyez sur **▼/▲** pour défiler jusqu'à **Bloquent**, et appuyez sur **SELECT**.

Réviser une entrée de la liste de blocage d'appels

1 Appuyez sur **MENU**.

2 Appuyez sur **▼/▲** pour défiler jusqu'à **Blocage appel**, et appuyez sur **SELECT**.

3 Appuyez sur **SELECT** pour sélectionner **Liste bloc app**.

4 Appuyez sur **SELECT** pour sélectionner **Réviser**.

RÉPONDEUR TÉLÉPHONIQUE

À propos du répondeur intégré et du service de messagerie vocale
Pour l'enregistrement des messages, votre téléphone est doté d'un répondeur téléphonique intégré, et il prend également en charge le service de messagerie vocale offert par votre fournisseur de services téléphoniques (un abonnement est nécessaire, et des frais peuvent s'appliquer).

RÉPONDEUR INTÉGRÉ		MESSAGERIE VOCALE
Système téléphonique		Fournisseur de services téléphoniques
SUPPORTÉ PAR	Non	Oui
ABONNEMENT	Non	Peuvent s'appliquer
FRAIS	Non	
RÉPONDRE AUX APPELS ENTRANTS	- Après 3 sonneries, par défaut. - Ceci peut être changé à l'aide du menu du combiné ou du socle.	- Normalement après 2 sonneries. - Ceci peut être changé en contactant votre fournisseur de services téléphoniques.
STOCKAGE	Socle	Serveur ou système
AFFICHAGE DES NOUVEAUX MESSAGES	- Combiné - XX nouv messages - Socle - La fenêtre des messages clignote	Combiné - VM et Nouv mess vocal
RÉCUPÉRATION DES MESSAGES	- Appuyez sur ►/■ du socle; OU - Appuyez sur MENU, et sélectionnez Écou. mess. sur le combiné; OU - Accès à distance à l'aide d'un code d'accès.	Appuyez sur VM du clavier et entrez un numéro d'accès fourni par votre fournisseur de services téléphoniques.

Mise en/hors fonction du répondeur intégré

Sur le socle

Appuyez pour mettre en fonction; appuyez à nouveau pour mettre hors fonction.

Réglage du nombre de sonneries

Vous pouvez configurer votre répondeur pour répondre aux appels au moins deux sonneries avant votre messagerie vocale. Par exemple, si votre service de messagerie vocale répond après six sonneries, réglez votre répondeur afin qu'il réponde après quatre sonneries. Ainsi, si vous êtes en communication, ou si le répondeur est occupé à enregistrer un message et que vous recevez un autre appel, le deuxième appelant pourra laisser un message.

1 Appuyez sur **MENU**.

2 Appuyez sur **▼/▲** pour défiler jusqu'à **Répondeur**, et appuyez sur **SELECT**.

3 Appuyez sur **▼/▲** pour défiler jusqu'à **Rég. répondeur** et appuyez sur **SELECT**.

4 Appuyez sur **▼/▲** pour défiler jusqu'à **No. sonneries** et appuyez sur **SELECT**.

5 Appuyez sur **▼/▲** pour défiler jusqu'au nombre de sonneries et appuyez sur **SELECT**.

Lecture des messages

Sur le socle

Appuyez sur **- OU -**

Sur le combiné

1 Appuyez sur **MENU**.

2 Appuyez sur **SELECT** pour sélectionner **Écou. mess.**

Sauter un message

Appuyez sur **- OU -**

Lecture du message précédent

Appuyez sur **- OU -**

Répéter la lecture d'un message

Appuyez sur **- OU -**

Effacer tous les messages

Appuyez sur **- OU -**

Réglage du langage vocal
La langue des messages vocaux est préréglée sur l'anglais. Vous pouvez sélectionner l'anglais ou le français pour les messages vocaux de votre répondeur.

1 Appuyez sur **MENU**.

2 Appuyez sur **▼/▲** pour défiler jusqu'à **Rég. répondeur**, et appuyez sur **SELECT**.

3 Appuyez sur **▼/▲** pour défiler jusqu'à **Rég. répondeur**, et appuyez sur **SELECT**.

4 Appuyez sur **▼/▲** pour défiler jusqu'à **Langage vocal**, appuyez sur **SELECT**.

5 Appuyez sur **▼/▲** pour défiler jusqu'à **English**, et appuyez sur **SELECT**.

BESOIN D'AIDE?

Pour connaître les opérations et les guides qui vous aideront à utiliser votre téléphone, ainsi que les dernières informations et aides, consultez les rubriques d'aide en ligne et les FAQ en ligne.

Utilisez votre téléphone intelligent ou votre dispositif mobile pour accéder à notre aide en ligne.

- Allez à <https://phones.vtechcanada.com/>; OU
- Balayez le code QR à la droite. Lancez l'appli caméra ou l'appli scanner de votre téléphone intelligent ou de votre tablette pour balayer le code QR. Tenez la caméra du dispositif sur le code QR et encadrez-le. Appuyez sur la notification pour déclencher la redirection de l'aide en ligne.
- Si le code QR n'est pas clairement affiché, ajustez la mise au point de votre caméra en le rapprochant ou en l'éloignant jusqu'à ce qu'il soit clair.

Vous pouvez également appeler notre service clientèle au 1-800-267-7377 pour obtenir de l'aide.

LE SCEAU RBRC^{MD}

Le sceau RBRC^{MC} sur la pile à l'hydrure métallique indique que VTech Communications, Inc. participe volontairement à un programme industriel visant à collecter et à recycler ces piles à la fin de leur vie utile. de collecte et de recyclage de ces batteries à la fin de leur vie utile, lorsqu'elles sont mises hors service aux États-Unis et au Canada. lorsqu'elles sont mises hors service aux États-Unis et au Canada.

Le programme RBRC^{MC} offre une alternative pratique à la mise au rebut des piles nickel-métal-hydrure usagées. nickel-métal-hydrure usagées dans les poubelles ou les déchets municipaux, ce qui peut être illégal dans votre région. ce qui peut être illégal dans votre région.

La participation de VTech au programme RBRC^{MC} vous permet de déposer facilement les piles usagées chez les détaillants locaux participant au programme RBRC^{MC}, chez les détaillants locaux participant au programme RBRC^{MC} ou dans les centres de service autorisés de VTech. VTech. Veuillez appeler **1 (800) 8 BATTERY^{MC}** pour obtenir des informations sur les interdictions/restrictions de recyclage et d'élimination des piles Ni-MH dans votre région. restrictions dans votre région. La participation de VTech à ce programme fait partie de son engagement à de protéger notre environnement et de conserver les ressources naturelles.

Le sceau RBRC et 1 (800) 8 BATTERY^{MD} sont des marques déposées de Call2recycle, Inc.

Industrie Canada
Ce dispositif contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes au(x) RSS exempts de licence d'Innovation, Science et Développement économique Canada. Le fonctionnement est assujéti à deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences. (2) Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré du dispositif.

La confidentialité des communications peut ne pas être assurée lors de l'utilisation de ce téléphone.

Le terme "IC" : " précédant le numéro de certification/enregistrement signifie seulement que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Le numéro d'équivalence de sonnerie (REN) de cet équipement terminal est de 1,0. Le REN indique le nombre maximum de dispositifs pouvant être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut être constituée de n'importe quelle combinaison de dispositifs, à condition que la somme des REN de tous les dispositifs ne dépasse pas cinq.

Ce produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

GARANTIE LIMITÉE

Que couvre cette garantie limitée?
Le fabricant de ce produit VTech garantit au détenteur d'une preuve d'achat valide ("consommateur" ou "vous") que le produit et tous les accessoires fournis dans l'emballage de vente ("produit") sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication, conformément aux conditions générales suivantes, lorsqu'ils sont installés et utilisés normalement et conformément aux instructions d'utilisation du produit. Cette garantie limitée s'applique uniquement au consommateur pour les produits achetés et utilisés aux États-Unis d'Amérique et au Canada.

Que fera VTech si le produit n'est pas exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant la période de garantie limitée ("Produit matériellement défectueux")?
Pendant la période de garantie limitée, le représentant de service autorisé de VTech réparera ou remplacera, au choix de VTech, sans frais, un produit matériellement défectueux. Si nous réparons le produit, nous pouvons utiliser des pièces de rechange neuves ou remises à neuf. Si nous choisissons de remplacer le produit, nous pouvons le remplacer par un produit neuf ou remis à neuf de conception identique ou similaire. Nous conserverons les pièces, modules ou équipements défectueux. La réparation ou le remplacement du produit, au choix de VTech, est votre seul recours. VTech vous renverra les produits réparés ou de remplacement en état de fonctionnement. Vous devez vous attendre à ce que la réparation ou le remplacement prenne environ 30 jours.

Quelle est la durée de la période de garantie limitée?
La période de garantie limitée du produit s'étend sur UN (1) AN à compter de la date d'achat. Si VTech répare ou remplace un produit matériellement défectueux selon les termes de cette garantie limitée, cette garantie limitée s'applique également au produit réparé ou de remplacement pour une période de (a) 90 jours à compter de la date d'expédition du produit réparé ou de remplacement ou (b) la durée restante de la garantie originale d'un an; la plus longue des deux périodes étant retenue.

Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée?
Cette garantie limitée ne couvre pas :

- Les produits soumis à une mauvaise utilisation, un accident, un transport ou tout autre dommage physique, installation inadéquate, utilisation ou manipulation anormale, négligence, inondation, feu, eau ou toute autre infiltration de liquide; ou
- Les produits endommagés à la suite d'une réparation, modification ou manipulation par une entité autre qu'un centre de service autorisé par VTECH; ou
- Les produits si le mauvais fonctionnement est causé par des conditions de signal, de manque de fiabilité du réseau de diffusion via un système d'antenne ou de câblodistribution; ou
- Les produits si le problème est causé par l'utilisation de dispositifs ou d'accessoires électriques qui ne proviennent pas de VTECH; ou
- Les produits dont les autocollants de garantie/certifications de garantie et les inscriptions de numéros de série électroniques sur une plaque ont été enlevés, effacés, modifiés ou rendus illisibles; ou
- Les produits achetés, utilisés, réparés ou expédiés à des fins de réparation à l'extérieur des États-Unis et du Canada, ou utilisés à des fins commerciales ou industrielles (n'incluant, mais ne s'y limitant pas, les produits loués); ou
- Les produits retournés sans preuve d'achat (référez-vous au point 2 ci-dessous); ou
- Les frais reliés à l'installation, aux commandes et réglages pouvant être effectués par le consommateur ni les coûts d'installation ou de réparation des dispositifs connexes au produit.
- Frais d'installation ou de mise en place, d'ajustement des commandes des clients et d'installation ou de réparation de systèmes extérieurs à l'unité.

Comment obtenir un service de garantie?
Pour obtenir un service de garantie au Canada, allez sur www.vtechcanada.com ou composez le 1-800-267-7377.

REMARQUE : Avant d'appeler le service, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur - une vérification des contrôles et des caractéristiques du produit peut vous éviter un appel de service.

Sauf dans les cas prévus par la législation applicable, vous assumez le risque de perte ou de dommage pendant le transit et le transport et êtes responsable des frais de livraison ou de manutention encourus lors du transport du ou des produits vers le lieu de service. VTech vous retournera le produit réparé ou remplacé dans le cadre de cette garantie limitée. Les frais de transport, de livraison ou de manutention sont prépayés. VTech n'assume aucun risque de dommage ou de perte du produit pendant le transport. Si la défaillance du produit n'est pas couverte par la présente garantie limitée, ou si la preuve d'achat ne répond pas aux conditions de la présente garantie limitée, VTech vous en informera et vous demandera d'autoriser le coût de la réparation avant toute autre activité de réparation. Vous devez payer le coût de la réparation et les frais de retour pour la réparation des produits qui ne sont pas couverts par la présente garantie limitée.

Que devez-vous retourner avec le produit pour bénéficier du service de garantie?

- Retournez le contenu et l'emballage original, y compris le produit, au centre de service VTech, avec une description du dysfonctionnement ou de la difficulté.
- Inclure une "preuve d'achat valable" (reçu de caisse) identifiant le produit acheté (modèle de produit) et la date d'achat ou de réception; et
- Indiquez votre nom, votre adresse postale complète et correcte, et votre numéro de téléphone.