

Allez à www.vtechcanada.com pour les nouvelles relatives aux produits Vtech.

RM2751
Moniteur vidéo intelligent sans fil 1080p de 2,8 po.



vtech

Guide de départ rapide (version canadienne)

Pour plus d'informations sur le soutien



Que fait le moniteur vidéo?

Le moniteur vidéo intelligent sans fil 1080p de 2,8 pouces de Vtech vous permet de rester proche de votre bébé lorsque vous êtes en déplacement ou en déplacement. Ce moniteur est doté de la technologie Wi-Fi, qui utilise votre réseau sans fil domestique pour diffuser des images vidéo et audio en direct via l'unité du bébé et l'unité du parent à écran couleur de 2,8 pouces. Il vous permet de maintenir une connexion constante avec votre bébé. Vous pouvez également le surveiller depuis votre téléphone intelligent et votre tablette mobile.

Le moniteur vidéo intelligent Wi-Fi 1080p de 2,8 pouces de Vtech utilise l'appel MyVtech Baby Pro pour vous permettre de voir et d'entendre instantanément ce qui se passe avec votre bébé, où que vous soyez dans le monde. L'appel peut être téléchargé depuis l'App Store ou le Google PlaySM Store, directement depuis votre téléphone intelligent ou votre tablette mobile.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- La plaque signalétique appliquée est située au bas de la base de l'unité du bébé. Lors de l'utilisation de votre équipement, des précautions de sécurité de base doivent toujours être prises pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessure, y compris :
- Respectez tous les avertissements et instructions indiqués sur le produit.
 - Une installation effectuée par un adulte est nécessaire.
 - MISE EN GARDE:** Ne pas installer l'unité du bébé à une hauteur supérieure à 2 mètres. Ce produit est conçu comme une aide. Il ne remplace pas la surveillance responsable et adéquate d'un adulte et ne doit pas être utilisé comme tel.
 - Ce produit n'est pas destiné à être utilisé comme un moniteur médical.
 - N'utilisez pas ce produit près de l'eau, par exemple, près d'une baignoire, d'un évier, d'une piscine ou d'une douche.
 - MISE EN GARDE:** Utilisez seulement la pile fournie. Il se peut qu'il y ait un risque d'explosion si un mauvais type de pile est utilisé pour l'unité du parent. La pile ne peut pas être soumise à des températures extrêmes et la basse pression atmosphérique à haute altitude pendant l'utilisation. L'entreposage ou le transport, l'élimination de la pile dans le feu ou dans un four chaud, ou en écrasant ou en coupant mécaniquement la pile peut provoquer une explosion. Laisser la pile en un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide inflammable de gaz. Une pile soumise à une pression d'air extrêmement basse peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide inflammable ou du gaz. Éliminer la pile usagée conformément aux informations figurant dans le **RENU BIBIC**.
 - Utilisez seulement les adaptateurs fournis avec ce produit. Une polarité ou une tension d'adaptateur incorrecte peut sérieusement endommager le produit.

Information relative à l'adaptateur :
Sortie de l'unité du bébé : 5 V CC, 1 A
Vtech Telecommunications Ltd.
Modèle : VT05EU503100
Sortie de l'unité du parent : 5 V CC, 1 A
Vtech Telecommunications Ltd.
Modèle : VT05EU503100

- Information relative à la pile rechargeable :**
Capacité Power Energy Cell
Pile au lithium-ion de 3,6 V, 2 600 mAh, 9,36 Wh
Modèle : CR1626-2,6V
L'adaptateur d'alimentation est conçu pour être correctement orienté dans une position de montage verticale ou au sol. Les touches ne sont pas conçues pour être enclenchées si elle est branchée dans une prise au plafond, sous la table ou dans une armoire.
- Pour les équipements enfichables, la prise de courant (adaptateur d'alimentation) doit être installée près de l'équipement et doit être facilement accessible.
 - Débranchez ce produit de la prise murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyeur à vapeur, un aspirateur, un chiffon humide pour le nettoyage.
 - Ne modifiez pas les adaptateurs d'alimentation et ne les remplacez pas par d'autres adaptateurs d'alimentation, car cela entraînerait une situation dangereuse.
 - Ne laissez rien reposer sur les cordons d'alimentation. N'installez pas ce produit dans un endroit où l'on peut marcher sur les cordons ou les sertir.
 - Ce produit doit être utilisé uniquement avec le type de source d'alimentation indiquée sur l'étiquette de marquage. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation électrique de votre domicile, consultez votre revendeur ou votre fournisseur d'électricité.
 - N'utilisez pas les prises murales et n'utilisez pas de rallonge. Ne pas plier ce produit sur une surface lisse, une étagère, un support ou toute autre surface instable.
 - Ce produit ne doit pas être placé dans un endroit où il n'y a pas de ventilation adéquate. Les fentes et les ouvertures à l'arrière ou au bas de ce produit sont prévues pour la ventilation. Pour le protéger de la surchauffe, ces ouvertures ne doivent pas être bloquées en plaçant le produit sur une surface molle telle qu'un lit, un canapé ou un tapis. Ce produit ne doit jamais être placé à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une source de chaleur.
 - N'intéressez jamais d'objets de quelque nature que ce soit dans ce produit par les fentes, car ils pourraient toucher des points de tension dangereux ou créer un court-circuit. Ne reversez jamais


Mises en garde

- Utilisez et entreposez le produit à une température comprise entre 0 °C (32 °F) et 40 °C (104 °F).
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, par exemple au soleil ou au feu.
- Une mauvaise manipulation des piles peut entraîner des risques de brûlure, d'incendie ou d'explosion.
- N'exposez pas le produit à un froid extrême, à la chaleur ou à la lumière directe du soleil. Ne placez pas le produit à proximité d'une source de chaleur.
- Risque de strangulation** - Les enfants s'étranglent avec les cordons. Gardez les cordons hors de portée des enfants (à plus de 0,9 m). Ne retirez pas l'étiquette d'avertissement sur le cordon de l'adaptateur.
- Ne placez jamais l'unité ou les unités du bébé dans le berceau ou le parc du bébé. Ne couvrez jamais l'unité du bébé ou l'unité du parent avec un objet tel qu'une couverture.
- D'autres produits électroniques peuvent causer des interférences avec votre unité bébé. Essayez d'installer votre unité bébé aussi loin que possible des appareils électroniques suivants : tours sans fil, radios, téléphones cellulaires, interphones, moniteurs de chambre, téléviseurs, ordinateurs personnels, appareils de cuisine et téléphones sans fil.

Précautions pour les utilisateurs de stimulateurs cardiaques implantés
Stimulateurs cardiaques (s'applique seulement aux appareils numériques sans fil) :
Wireless Technology Research, LLC (WTR), une entité de recherche indépendante, a mené une évaluation multidisciplinaire de l'interférence entre les dispositifs sans fil portables et les stimulateurs cardiaques implantés. Soutenu par la Food and Drug Administration des États-Unis. WTR recommande aux médecins :
Patients porteurs de stimulateurs cardiaques
• Il faut garder les appareils sans fil à au moins six pouces du stimulateur cardiaque.
• Ne doit PAS placer d'appareils sans fil directement sur le stimulateur cardiaque, comme dans une poche de poitrine, lorsque celui-ci est en fonction.
L'évaluation de WTR n'a pas identifié de risque pour les spectateurs utilisant des appareils sans fil.
Champs électromagnétiques (CEM)
Ce produit Vtech est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (EMF). S'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce guide d'utilisation, le produit peut être utilisé en toute sécurité sur la base des preuves scientifiques disponibles aujourd'hui.

INCLUS DANS L'EMBALLAGE

L'emballage de votre moniteur vidéo contient les éléments suivants. Conservez votre reçu de vente et l'emballage d'origine au cas où un service de garantie serait nécessaire.






Exigences

Pour l'accès mobile :

Appel mobile MyVtech Baby Pro	Wi-Fi
Réseau	2,4 GHz 802.11 b/g/n
Connexion Internet	1,5 Mo/sec. @ 720p ou 2,5 Mo/sec. @ 1080p bande passante en téléchargement par caméra



SURVOL

Survol de l'unité du bébé



- Capturateur de lumière**
- Lentille de la caméra**
- Voyants infrarouges**
Vous permettent de voir clairement dans des environnements sombres.
- Microphone**
- Touche tactile de contrôle de la veilleuse**
(pour le modèle dont le numéro de série commence avec 0KW)
• Tapez pour mettre la veilleuse en ou hors fonction.
• Maintenez enfoncée pour régler la luminosité de la veilleuse.
- Veilleuse**
- Haut-parleur**
- Touche de contrôle de la veilleuse**
• Appuyez pour allumer ou éteindre la veilleuse.
• Maintenez enfoncée pour régler la luminosité de la veilleuse.
- PAIR (jumelage)**
L'unité du parent et l'unité(s) du bébé est déjà jumelée dès le déballage.
• Réinitialise l'unité du bébé aux réglages par défaut.
Maintenez enfoncée la touche PAIR et la touche de contrôle de la veilleuse simultanément, jusqu'à ce que vous entendiez un bip.
- Prise d'alimentation**
- Capturateur de la température**
- Fentes de fixation murale**
• Supports d'installation murale inclus dans l'emballage.
- Étiquette du produit**
• Affiche le Numéro de série (N/S) et d'autres spécifications. Si le numéro de série commence par 0KW, le produit comprend une veilleuse à contrôle tactile.

Survol de l'unité du parent



- Menu/Sélection**
• Appuyez pour accéder au menu principal.
• Dans un menu, appuyez pour sélectionner une option ou sauvegarder un réglage.
- Communication/Retour**
• Maintenez enfoncée pour parler à l'unité du bébé.
• Dans un sous-menu, appuyez pour retourner en arrière.
- Alimentation/Écran ACL en/ hors fonction/Quitter**
• Maintenez enfoncée pour mettre l'unité du parent en ou hors fonction.
• Appuyez pour mettre l'écran en ou hors fonction.
• Dans un sous-menu, appuyez pour quitter.
- Navigation**
• Appuyez pour augmenter ou diminuer le volume de l'unité du parent.
• Dans un sous-menu, appuyez pour vous déplacer vers la gauche ou la droite.
- Microphone**
- Voyant à DEL**
• Allumé lorsque l'unité du parent est branchée à une prise de courant CA, et que la pile se recharge.
• Clignote lorsque la pile de l'unité du parent est faible et doit être rechargée.
- Voyant à DEL LINK**
• Allumé lorsque l'unité du parent est jumelée à l'unité du bébé.
• Clignote lorsque le lien à l'unité du bébé est perdu.
- Antenne**
- Prise d'alimentation**
- RESET (réinitialisation)**
• Force le redémarrage de l'unité du parent.
- Haut-parleur**

COMMENT FONCTIONNE LE SYSTÈME

Mode direct

L'unité du parent et l'unité du bébé de votre moniteur vidéo se connectent l'une à l'autre en mode direct par défaut, ce qui vous permet de diffuser des vidéos en direct dès le départ. Le mode direct en mode direct vous permet de diffuser des vidéos en direct à partir de l'unité du parent uniquement.




CONSEIL

- L'intensité du signal peut être réduite si l'unité du parent et l'unité du bébé sont éloignées l'une de l'autre ou si des facteurs d'obstruction, tels que des murs intérieurs, les séparent. Rapprochez l'unité du parent de l'unité du bébé pour améliorer l'intensité du signal. Vous pouvez également configurer le **Mode du routeur** pour vous connecter via votre réseau Wi-Fi domestique afin d'améliorer la connexion entre l'unité du parent et l'unité du bébé.

Mode du routeur

Vous pouvez continuer à utiliser votre moniteur vidéo avec une connexion en **Mode direct**, ou vous pouvez configurer votre moniteur en **Mode du routeur**.



Le **Mode du routeur** utilise votre réseau Wi-Fi domestique pour connecter votre moniteur vidéo. Il prend en charge la diffusion vidéo en direct via l'unité du parent et l'appel par téléphone intelligent.

Nous vous recommandons de configurer votre moniteur en **Mode du routeur** pour profiter de la diffusion de vidéos en direct via votre unité du parent avec une meilleure connexion.

Si vous souhaitez diffuser des vidéos en direct à distance avec votre appareil mobile, téléchargez et installez l'appel mobile **MyVtech Baby Pro**. Avec l'application mobile, votre routeur Wi-Fi (non inclus) fournit une connectivité Internet à votre système de surveillance vidéo. Elle sert de canal de communication entre votre unité du bébé et votre dispositif mobile, vous permettant de surveiller et/ou de contrôler votre unité du bébé où que vous soyez. Pour plus de détails, voir la section **Téléchargement de l'appel pour l'accès mobile** dans ce guide de départ rapide.

REMARQUES

- Votre unité du parent détecte la puissance du signal de connexion. Si vous avez connecté votre moniteur vidéo à votre réseau Wi-Fi domestique, votre unité du parent passe automatiquement en mode direct ou en mode du routeur - celui dont le signal est le plus puissant.
- Lorsque l'unité du parent et l'appel visionnent la caméra simultanément, la qualité vidéo est optimisée pour offrir le meilleur résultat possible.

Tous droits réservés. 10/22 RM2751_CA_056_V1_FR
Les spécifications peuvent changer sans préavis.



Android™ et Google Play™ sont des marques de commerce de Google Inc.
App Store est une marque d'appel Inc. déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.
IOS est une marque ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays.

Fréquences	Unité du bébé : 2,412 - 2,482 MHz
Canaux	11
ACL	ACL couleur de 2,8 po. (9,3 x 2,8 po pixels)
Portée nominale effective	Puissance maximale autorisée par la FCC et l'IC. La plage de fonctionnement réelle peut varier en fonction des conditions environnementales au moment de l'utilisation.
Exigences d'alimentation	Adaptateurs d'alimentation de l'unité du parent/l'unité du bébé : Vtech, VT05EU503100 Sortie nominale : 5 V CC, 1 000 mA. Pile de l'unité du parent : Pile au lithium-ion de 3,6 V, 2 600 mAh, 9,36 Wh

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PROTÉGEZ VOTRE VIE PRIVÉE ET VOTRE SÉCURITÉ EN LIGNE

Vtech se soucie de votre vie privée et de votre tranquillité d'esprit. C'est pourquoi nous avons dressé une liste des meilleures pratiques recommandées par l'industrie pour vous aider à préserver la confidentialité de votre connexion sans fil et à protéger vos appareils lorsque vous êtes en ligne. Nous vous recommandons d'examiner attentivement les conseils suivants et d'envisager de vous y conformer.

- Assurez-vous que votre connexion sans fil est sécurisée.
- Avant d'installer un appareil, assurez-vous que le signal sans fil de votre routeur est crypté en sélectionnant le paramètre "WPA2-PSK avec AES" dans le menu de sécurité sans fil de votre routeur.

- Modifiez les paramètres par défaut.
- Changez le nom de réseau sans fil (SSID) par défaut de votre routeur sans fil pour quelque chose d'unique.
 - Changez les mots de passe par défaut en mots de passe uniques et forts. Un mot de passe fort :
 - Il comporte au moins 10 caractères.
 - Est complexe.
 - Ne contient pas de mots du dictionnaire ou d'informations personnelles.
 - Contient un mélange de lettres majuscules, minuscules, caractères spéciaux et chiffres.

Maintenez vos dispositifs à jour.

- Téléchargez les correctifs de sécurité des fabricants dès qu'ils sont disponibles. Vous serez ainsi assuré de toujours disposer des dernières mises à jour de sécurité.
- Si la fonction est disponible, activez les mises à jour automatiques pour les prochaines versions.

- Désactivez la fonction "Universal Plug and Play" (UPnP) sur votre routeur.
- L'UPnP activé sur un routeur peut limiter l'efficacité de votre pare-feu en permettant à d'autres périphériques réseau d'accéder à des ports d'ordinateurs sans aucune intervention ou approbation de votre part. Un virus ou un autre programme malveillant pourrait utiliser cette fonction pour compromettre la sécurité de l'ensemble du réseau.

Pour plus d'informations sur les connexions sans fil et la protection de vos données, veuillez consulter les ressources suivantes proposées par des experts du secteur :

- Commission fédérale des communications : Connexions sans fil et conseils de sécurité sur Bluetooth – www.fcc.gov/consumers/guides/how-protect-yourself-online.
- Département américain de la sécurité intérieure : Avant de connecter un nouvel ordinateur à l'Internet – www.us-cert.gov/ncas/tips/ST15-003.
- Commission fédérale du commerce : Utiliser les caméras IP en toute sécurité – <https://www.consumer.ftc.gov/articles/0382-using-ip-cameras-safely>.
- Alliance Wi-Fi : Découvrez la sécurité Wi-Fi – <http://www.wi-fi.org/discover-wi-fi-security>.


CONNEXION, RECHARGE ET ALIMENTATION DE L'UNITÉ DU BÉBÉ

Connexion de l'unité du bébé

Insérez complètement les adaptateurs d'alimentation fournis dans la prise d'alimentation de l'unité du parent et de l'unité du bébé, puis branchez-les sur une source d'alimentation. Vous entendrez un dé clic si le branchement est correct, et le voyant de la batterie sur l'unité du parent s'allumera.

REMARQUES

- La pile rechargeable de l'unité du parent est intégrée.
- Utilisez uniquement les adaptateurs d'alimentation fournis avec ce produit.
- Assurez-vous que l'unité du parent et l'unité du bébé ne sont pas connectées à une prise électrique à commande électronique.
- Connectez les adaptateurs d'alimentation uniquement en position verticale ou au sol. Les broches de l'adaptateur ne sont pas conçues pour supporter le poids de l'unité du parent et de l'unité du bébé, aussi ne les connectez pas à une prise de courant au plafond, sous la table ou dans une armoire. Sinon, les adaptateurs risquent de ne pas se connecter correctement aux prises.
- Assurez-vous que l'unité du parent, l'unité du bébé et les cordons de l'adaptateur d'alimentation sont hors de portée des enfants.
- Pour respecter les directives de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, placez l'unité du bébé à au moins 20 cm des personnes à proximité.



REMARQUE :
L'objectif et la surface de la caméra peuvent se réchauffer pendant le fonctionnement normal.

Rechargez la pile de l'unité du parent avant l'utilisation

L'unité du parent fonctionne sur une batterie interne rechargeable ou sur le secteur. Pour surveiller en permanence votre bébé, gardez l'unité du parent connectée au secteur. Avec la pile seule, l'unité parentale peut fonctionner sans fil pendant une brève période seulement.

REMARQUES

- Avant d'utiliser le moniteur du bébé pour la première fois, rechargez la pile de l'unité du parent pendant 12 heures. Lorsque la pile de l'unité du parent est complètement rechargée, l'icône de la pile devient solide.
- Le temps de veille varie en fonction du niveau de sensibilité que vous avez défini, de votre utilisation réelle et de l'âge de la pile.

L'icône de la pile indique l'état de la pile (voir le tableau suivant).

VOYANTS DE LA PILE	ÉTAT DE LA PILE	ACTION
L'écran affichera et . L'icône clignotera.	La pile a une charge très faible et ne peut être utilisée que pendant une courte période.	Recharge sans interruption (environ 30 minutes).
L'icône de la pile deviendra pleine	La pile est pleinement chargée.	Pour garder la pile chargée, branchez-la sur le courant alternatif lorsqu'elle n'est pas utilisée.

L'unité du parent s'allumera automatiquement après avoir été connectée à la prise de courant, et l'écran de bienvenue apparaîtra. Vous pouvez appuyer sur la touche et la maintenir enfoncée pour le mettre en ou hors fonction.

Déployez l'antenne de l'unité du parent pour une meilleure réception.

FONCTIONNEMENT DE BASE

Après la mise en fonction de votre moniteur vidéo, l'unité du parent diffuse une vidéo en direct en mode direct. Nous vous recommandons de suivre les instructions à l'écran pour configurer un réseau Wi-Fi domestique avec votre moniteur pour améliorer les fonctionnalités et l'accès mobile. **Voire Mise à jour automatique du logiciel et du micrologiciel et Téléchargement de l'appel pour l'accès mobile** dans ce guide de départ rapide.

Utilisation du menu

Appuyez sur sur l'unité du parent pour accéder au menu principal, choisir un élément de menu ou enregistrer un réglage. Vous pouvez utiliser le menu de l'unité du parent pour des réglages ou des opérations avancées, par exemple pour lire ou arrêter la berceuse, ou régler les paramètres de détection de mouvement et de son.

Dans le menu :

- Appuyez sur ou pour défiler à travers les options du menu.
- Appuyez sur pour sélectionner une option.
- Appuyez sur pour reculer.
- Appuyez sur pour quitter le menu.

Réglage du volume du haut-parleur

Appuyez sur ou pour régler le volume de réception de l'unité du bébé sur l'unité du parent.

Parler à votre bébé via l'unité du bébé

- Maintenez enfoncée la touche .
- Lorsque l'icône apparaît à l'écran de l'unité du parent, parlez à votre unité du parent. Votre voix sera transmise sur l'unité du bébé.
- Lorsque vous avez terminé de parler, relâchez la touche et vous entendrez votre bébé à nouveau.

Activation/désactivation de l'écran de l'unité du parent

Vous pouvez activer ou désactiver l'écran de l'unité du parent sans mettre l'unité du parent hors fonction. Vous pourrez toujours entendre les sons de votre unité du bébé.

- Appuyez sur de l'unité du parent pour désactiver l'écran.
- Appuyez sur pour réactiver l'écran.

CONSEIL


Pour rétablir les réglages par défaut ou réinitialiser la connexion sans fil en appuyant sur le bouton **RESET** à l'arrière de l'unité. Utilisez une épingle et insérez-la dans le trou à l'arrière de l'unité du parent, puis appuyez doucement sur le bouton à l'intérieur.

ICÔNES DE L'UNITÉ DU PARENT

Menu principal	Options	Menu principal	Options
Mode de surveillance (pour le RM2751-2 seulement)	<ul style="list-style-type: none">Visionner l'unité du bébé en mode Unique.Visionner les deux unités du bébé en mode Patrouille.	Réglages généraux	<ul style="list-style-type: none">Ajuster la luminosité de l'écran de l'unité du parent.Mettre la minuterie de désactivation de l'écran en/hors fonction ou pour régler la minuterie à 1, 3 ou 5 minutes, ou à la mise en fonction automatique de l'écran lorsque des sons sont détectés.Régler le niveau de la Sensibilité sonore à automatique.Réglage du volume du haut-parleur de l'unité du bébé.Changer le format de la température (°C/°F).Information d'aide.Information du système.Reinitialisation par défaut.
Zoom	<ul style="list-style-type: none">Sélectionner l'un des 4 modes de zoom.Naviguer dans l'image agrandie.	Réglages de la connexion	<ul style="list-style-type: none">Changer de réseau sans fil.Information de votre téléphone cellulaire.Reinitialisation de la connexion en mode direct.
Veilleuse	<ul style="list-style-type: none">Mettre la veilleuse en/hors fonction.Sélectionner l'un des 10 modes de couleur.Régler le niveau de luminosité.Vous pouvez également régler la minuterie pour mettre la veilleuse hors fonction après 15, 30 ou 60 minutes, ou demeurer toujours allumée.	icônes d'état	<ul style="list-style-type: none">Mode directUnité du parent, unité du bébé 1, unité du bébé 2 (pour le RM2751-2 seulement) sont connectés l'une à l'autre directement.Mode du routeurUnité du parent, unité 1, l'unité du bébé 2 sont connectés à votre réseau sans fil domestique.Vision nocturne est activée.Détection du mouvement est activée.Voyant d'indication sonore.Mélodies et sons apaisants sont en fonction.Veilleuse allumée.Veilleuse automatique est activée.La communication est activée.Le haut-parleur de l'unité du parent est en sourdine.L'alerte de température est activée.
Mélodies et sons apaisants	<ul style="list-style-type: none">Lecture ou arrêt de la lecture de la berceuse.Sélectionner la lecture de toutes les mélodies ou la lecture d'une mélodie ou de toutes les mélodies et cinq sons apaisants.Vous pouvez également régler la minuterie pour arrêter la lecture après 15, 30 ou 60 minutes, ou effectuer la lecture en continu.Régler le niveau de volume de la lecture.		
Réglages d'alertes	<ul style="list-style-type: none">Mise en/hors fonction des alertes de détection du mouvement, détection de la température, lien perdu et pile faible.Sélectionnez le niveau de la sensibilité de la détection du mouvement.Sélectionner la température maximum et minimum pour la gamme de température.Mise en sourdine ou le niveau sonore des alertes.		

TESTER L'EMPLACEMENT POUR L'UNITÉ DU BÉBÉ

Si vous prévoyez d'installer votre unité du bébé dans un endroit désigné et d'utiliser le réseau Wi-Fi de votre maison pour connecter votre moniteur vidéo, vous devez tester les zones de surveillance sélectionnées dans la maison qui ont une bonne puissance de signal Wi-Fi. Après avoir allumé votre unité du parent, vous pouvez utiliser l'indicateur de puissance du signal Wi-Fi de votre unité du parent pour vous aider à vérifier. Une fois que vous avez identifié l'emplacement approprié, vous pouvez installer votre unité du bébé. Ajustez la distance entre votre unité du bébé et le routeur Wi-Fi si nécessaire.



- En fonction de l'environnement et des facteurs d'obstruction, tels que l'effet de la distance et des murs intérieurs sur la puissance du signal, vous pouvez subir une réduction du signal Wi-Fi. Pour améliorer la puissance du signal Wi-Fi, ajustez la distance ou la direction de votre unité du parent. Vérifiez à nouveau avec votre unité du parent.

SOIN GÉNÉRAL DU PRODUIT

Pour que ce produit fonctionne bien et conserve son aspect, suivez les instructions suivantes:

- Évitez de le placer près d'appareils de chauffage et de dispositifs qui génèrent des bruits électriques (par exemple, des moteurs ou des lampes fluorescentes).
- NE PAS l'exposer à la lumière directe du soleil ou à l'humidité.
- Évitez de faire tomber le produit ou de le manipuler brusquement.
- Nettoyez-le avec un chiffon doux et humide.
- NE PAS immerger l'unité du parent et l'unité bébé dans l'eau et ne pas les nettoyer sous l'eau courante.
- N'utilisez PAS de vaporisateur nettoyant ou de nettoyant liquide.
- Assurez-vous que l'unité du bébé et l'unité du parent sont sèches avant de les rebrancher au secteur.

ENTREPOSAGE

Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser le moniteur de bébé pendant un certain temps, rangez l'unité du parent, l'unité du bébé et les adaptateurs dans un endroit frais et sec.

SUPERVISION PAR UN ADULTE

- Ce moniteur de bébé doit être utilisé par des adultes uniquement.
- Ne placez pas l'unité du bébé à l'intérieur du berceau ou du parc pour enfants.
- Pour assurer la sécurité de vos enfants, ne les laissez pas toucher ou jouer avec le moniteur de bébé et ses accessoires. CE N'EST PAS UN JOUET.

TESTER LE NIVEAU SONORE ET POSITIONNER LE MONITEUR VIDÉO

REMARQUE

- Ce moniteur vidéo est conçu comme une aide. Il ne remplace pas la surveillance d'un adulte et ne doit pas être utilisé comme tel.


Tester le niveau sonore du moniteur vidéo

MISE EN GARDE

- Pour la protection auditive, assurez-vous que l'unité du parent se trouve à plus de 3 mètres de l'unité du bébé. Si vous entendez un bruit aigu provenant de l'unité du parent, déplacez l'unité du parent plus loin jusqu'à ce que le bruit cesse. Vous pouvez également appuyer sur la touche **de l'unité du parent pour diminuer ou mettre le son en sourdine.**

CONSEIL


- Augmentez le volume du haut-parleur de l'unité du parent si vous ne pouvez pas entendre les sons transmis par l'unité du bébé.



Positionnement du moniteur de bébé

MISE EN GARDE

- Gardez l'unité du bébé hors de portée de votre bébé. Ne placez ou ne montez jamais l'unité bébé dans le berceau ou le parc du bébé.




- Placez l'unité du bébé à plus de 1 m (3 ft) de votre bébé.

- Réglez l'angle de l'unité du bébé pour qu'elle soit dirigée vers



Pour éviter la rétroaction de votre moniteur vidéo :

- Assurez-vous que l'unité du parent et l'unité du bébé trouvent à plus d'un mètre (3 pi.) l'une de l'autre; **OU**
- Diminuez le niveau sonore de l'unité du parent.



MISE À JOUR AUTOMATIQUE DU LOGICIEL ET DU MICROPROGRAMME

Afin de vous assurer que votre moniteur vidéo est toujours au meilleur de ses performances, l'unité du parent affichera un message et vous demandera de mettre à jour son logiciel et le micrologiciel de l'unité du bébé lorsque de nouvelles versions seront disponibles.

- Suivez les instructions de l'écran de l'unité du parent pour mettre à jour votre moniteur vidéo. Si vous sautez les mises à jour, l'unité du parent et l'unité du bébé seront mises à jour automatiquement lorsque l'unité du parent sera mise hors tension, puis remise sous tension.

- Pour vérifier si votre appareil fonctionne avec le plus récent logiciel, appuyez sur **lorsque l'unit du parent est en veille, allez à :**

Connexion de votre moniteur au réseau domestique sans fil

- Vous devez connecter votre moniteur vidéo à votre réseau sans fil domestique sécurisé afin de recevoir les dernières mises à jour du logiciel et du micrologiciel. Pour configurer le Wi-Fi, allez à :



LE SCEAU RBRC



Le programme RBRC propose une solution intéressante à la pollution causée par les piles au lithium-ion usées qui sont jetées dans des rebuts domestiques et les sites d'enfouissement municipaux, ce qui peut même être illégal dans certaines régions.

En participant au programme RBRC, Vtech vous facilite la tâche en vous proposant de jeter le bloc-piles chez un marchand participant ou un centre de service autorisé par Vtech. Pour plus de renseignements au sujet du recyclage des piles au lithium-ion et des instructions de jeter ce type de rebut dans votre région, composez le **1-800-8-BATTERY**. La participation de Vtech à ce programme représente une part de son implication dans la protection de notre environnement et la conservation de nos ressources naturelles.

Le sceau RBRC et 1-800-8-BATTERY sont des marques de commerce de Call2recycle, Inc.

RÈGLEMENTS DE LA FCC ET I.C.

Article 15 de la FCC

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux exigences relatives aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la Commission fédérale des communications (FCC). Ces exigences sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Reorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement dans une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

AVERTISSEMENT : Tout changement ou modification de cet équipement qui ne serait pas approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait autoriser l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet appareil est conforme à l'article 15 des règlements de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

Pour assurer la sécurité des utilisateurs, la FCC a établi des critères pour la quantité d'énergie de fréquence radio qui peut être absorbée en toute sécurité par un utilisateur ou un spectateur selon l'utilisation prévue du produit. Ce produit a été testé et jugé conforme aux critères de la FCC. L'unité du bébé doit être installée et utilisée de façon à ce que les parties du corps de toute personne soient maintenues à une distance d'environ 8 po (20 cm) ou plus. L'émetteur et l'antenne de l'unité du parent doivent être maintenus à au moins 2,5 cm (1 po) de votre visage.

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences canadiennes :

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Industrie Canada

Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exempts d'homologation qui sont conformes aux) RSS exemptes d'homologation d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'exploitation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences, et (2) Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré du dispositif.

Le terme "IC" précédant le numéro de certification/enregistrement signifie seulement que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées.

Ce produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Science et Développement économique Canada.

Déclaration d'exposition aux radiations RF

L'unité du bébé est conforme aux limites d'exposition aux radiations RF de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. L'unité du bébé doit être installée et utilisée avec une distance minimale de 8 po (20 cm) entre l'unité du bébé et le corps de toute personne. L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas assurer la conformité aux directives d'exposition aux radiations de la FCC. Cet émetteur ne doit pas causer d'interférences. (2) Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré du dispositif.

Le terme "IC" précédant le numéro de certification/enregistrement signifie seulement que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées.

Ce produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Science et Développement économique Canada.

Déclaration d'exposition aux radiations RF

L'unité du bébé est conforme aux limites d'exposition aux radiations RF de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. L'unité du bébé doit être installée et utilisée avec une distance minimale de 8 po (20 cm) entre l'unité du bébé et le corps de toute personne. L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas assurer la conformité aux directives d'exposition aux radiations de la FCC. Cet émetteur ne doit pas causer d'interférences. (2) Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré du dispositif.

Le terme "IC" précédant le numéro de certification/enregistrement signifie seulement que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées.

Ce produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Science et Développement économique Canada.

TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLI POUR L'ACCÈS MOBILE

1 Installation de l'appli

a) Sur l'unité du parent

REMARQUE

- Avant d'installer l'appli, assurez-vous que le moniteur de bébé est connecté à votre réseau sans fil domestique.

- Allumez sur **lorsque l'unité du parent est en veille.**

- Allez à **pour télécharger l'appli.**

- Balayez le code QR de l'unité du parent pour télécharger l'appli dans votre dispositif mobile.

b) Sur le App store

- Naviguez à travers l'App Store ou Google Play store.

- Rechercher l'appli mobile avec les mots-clés suivants "myvtech baby pro".
- Téléchargez et installez l'appli mobile **MyVtech Baby Pro** sur votre dispositif mobile.

OU

- Balayez le code QR à droite pour obtenir l'appli.

REMARQUE

- Assurez-vous que votre dispositif mobile répond à la configuration minimale requise pour l'appli mobile.

Exigences minimales

L'appli mobile est compatible avec :

- AndroidSM 6.0 ou supérieur; et
- iOS 12.0 ou supérieur.

2 Réglage du compte de l'utilisateur

Dans votre dispositif mobile :

- Tapez sur **pour exécuter l'appli mobile dans votre dispositif mobile, puis créer un compte caméra.**
- Nous vous recommandons d'utiliser des services de messagerie web communs, tels que Google Gmail pour l'enregistrement de votre compte d'appareil photo. Vérifiez votre courrier électronique (et votre dossier courrier), et activez votre nouveau compte de caméra via le lien du courrier électronique, puis connectez-vous à votre compte.

3 Ajout d'une caméra


- Procédez tel que décrit aux instructions de l'appli pour jumeler l'unité du bébé et **Ajouter caméra** dans l'appli mobile pour commenter le processus.

FIXATION DE L'UNITÉ DU BÉBÉ (OPTIONNEL)

REMARQUES

- Vérifiez la puissance de réception et l'angle de la caméra de l'unité du bébé avant de percer les trous.
- Les types de vis et de chevilles dont vous avez besoin dépendent de la composition du mur. Vous devez peut-être acheter les vis et les chevilles séparément pour monter vos unités de bébé.


- Placez le support de fixation murale sur un mur, puis utilisez un crayon pour marquer deux trous en parallèle. Retirez le support de fixation murale et percez deux trous dans le mur (mèche de 7/32 pouce).



- Si vous percez les trous dans un montant, passez à l'étape 3.
- Si vous percez les trous dans un objet autre qu'un montant, insérez les chevilles dans les trous. Frappez doucement sur les extrémités avec un marteau jusqu'à ce que les chevilles soient au même niveau que le mur.



- Alignez le support de fixation murale et les vis avec les trous du mur comme indiqué. Serrez d'abord la vis dans le trou du milieu, afin de fixer la position du support de fixation murale. Vous pouvez ensuite serrer l'autre vis dans le trou du haut.




- Insérez les vis dans les trous et serrez-les jusqu'à ce qu'elles ne soient plus exposées que de 1/4 de pouce.



OU

- Placez l'unité du bébé sur le support de fixation murale, puis faites-le glisser vers l'avant jusqu'à ce qu'il se verrouille en place. Alignez les trous du support de montage mural avec les vis du mur et faites glisser le support de fixation murale vers le bas jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.



BESOIN D'AIDE?

Pour les opérations et les guides qui vous aideront à utiliser votre moniteur vidéo, et pour les dernières informations et supports, consultez les rubriques d'aide en ligne et les FAQ en ligne.

Utilisez votre téléphone intelligent ou votre dispositif mobile pour accéder à notre aide en ligne.

- Allez à <https://phones.vtechcanada.com/fr/manuals>; **OU**
- Balayez le code QR sur la droite. Lancez l'appli appareil photo ou l'appli scanner de code QR sur votre téléphone intelligent ou votre tablette. Placez l'appareil photo du dispositif devant le code QR et cadrez-le. Appuyez sur la notification pour déclencher la redirection de l'aide en ligne.

- Si le code QR n'est pas clairement affiché, réglez la mise au point de votre appareil photo en le rapprochant ou en l'éloignant jusqu'à ce qu'il soit clair.
- Recherchez le modèle - **RM2751** ou **RM2751-2**.

Vous pouvez également appeler notre département de soutien à la clientèle au 1-800-267-7377 pour obtenir de l'aide.



GESTION DU CÂBLE

