

ICÔNES DE L'UNITÉ DU PARENT (SUITE)

Icônes d'état	Icônes d'état
État de la connexion <ul style="list-style-type: none"> - Signal puissant. - Signal modéré. - Signal faible. - Niveau faible du signal.	Alerte de sourdine <ul style="list-style-type: none">S'affiche lorsque le volume du haut-parleur de l'unité du parent est désactivé.S'affiche lorsque l'unité du parent parle à l'unité du bébé.
Mode divisé (*Pour le jumelage avec le VM924-2 seulement)	État de la pile <ul style="list-style-type: none"> s'anime lorsque la pile se recharge. - la pile est pleinement chargée. - la pile est faible et doit être rechargée.
Mode patrouille (*Pour le jumelage avec le VM924-2 seulement)	État du visionnement actuel <ul style="list-style-type: none">Le numéro de l'unité du bébé qui est visionné en ce moment lorsqu'en :<ul style="list-style-type: none">Mode de caméra unique.Patrol mode (*Pour le jumelage avec le VM924-2 seulement)Mode Divisé (*Pour le jumelage avec le VM924-2 seulement)
Vision nocturne - En fonction	
Zoom - En fonction	
Lullaby - On	
°F ou °C Température en temps réel <ul style="list-style-type: none">Température en temps réel détectée par l'unité du bébé en Fahrenheit (°F) ou Celsius (°C) (Par exemple 57°F ou 14°C).	
Tonalité d'alerte de la température - En fonction	
Talkback (communication) - En fonction	

SENSIBILITÉ ET ACTIVATION SONORE

Réglage la sensibilité sonore de l'unité du bébé

Vous pouvez activer l'**Activation sonore** et régler la **Sensibilité VOX** afin de détecter des sons et activer la caméra du parent lorsque son écran est désactivé ou atténué.

Lorsque l'unité du bébé détecte des sons qui dépassent certains niveaux, l'écran de l'unité du parent s'allume et l'unité du bébé commence à transmettre les sons à l'unité du parent, et vous pouvez voir et entendre votre bébé.

Si vous désactivez l'**Activation sonore**, vous entendrez les sons provenant de votre unité du bébé en tout temps, même si l'écran de l'unité du parent est désactivé.

Si vous avez activé l'alerte sonore, l'unité du parent émettra des bips lorsque l'unité du bébé détecte des sons lorsqu'en mode **Divisé** (*Pour le jumelage avec le **VM924-2** seulement).

NIVEAU DE SENSIBILITÉ VOX	Niveau 5 (le plus élevé)	Niveau 4 (élevé)	Niveau 3 (moyen)	Niveau 2 (faible)	Niveau 1 (le plus faible)
DESCRIPTION	(Réglage par défaut) L'écran et le haut-parleur de l'unité du parent s'allument pour les sons très faibles, y compris les bruits de fond de la chambre de votre bébé.	L'écran et le haut-parleur de l'unité du parent s'allument pour des babillages doux et des sons plus forts de votre bébé. L'unité du parent reste silencieuse lorsque votre bébé dort profondément.	L'écran et le haut-parleur de l'unité du parent s'allument lorsque votre bébé pleure et émet des sons plus forts. L'unité du parent reste silencieuse lorsque votre bébé émet des sons doux.	L'écran et le haut-parleur de l'unité du parent s'allument lorsque votre bébé pleure ou crie fort. L'unité du parent reste silencieuse lorsque votre bébé émet des sons doux.	L'écran et le haut-parleur de l'unité du parent s'allument lorsque votre bébé pleure ou crie fort. L'unité du parent reste silencieuse lorsque votre bébé émet des sons doux.

Écran activé par le son et audio

Lorsque l'**Activation sonore** est activée, l'écran de l'unité du parent demeurera éteint pour conserver l'énergie lorsque l'unité du bébé ne détecte aucun son.

Lorsque l'unité du bébé détecte des sons plus forts que le niveau de sensibilité sonore choisi, l'écran et le haut-parleur de l'unité du parent s'allument automatiquement. L'unité du parent s'éteindra à nouveau après 50 secondes d'absence de détection sonore.

REMARQUE

- Si vous avez coupé le haut-parleur de l'unité du parent, seul l'écran de l'unité du parent s'allumera lorsqu'un son sera détecté.

MODE D'ATTÉNUATION

L'écran de l'unité du parent s'éteint pour économiser l'énergie après 10 minutes d'inactivité, pendant lesquelles aucune touche n'a été enfoncée et aucune alerte n'a été reçue de l'unité du bébé.

10 mins. d'inactivité

Appuyez sur n'importe quelle touche

VISION NOCTURNE

L'unité du bébé est dotée de voyants infrarouges à DEL qui vous permettent de voir clairement votre bébé la nuit ou dans une pièce sombre. Lorsque l'unité du bébé que vous regardez détecte un faible niveau de lumière, les voyants infrarouges à DEL s'allumeront automatiquement. Les images de l'unité du bébé sont en noir et blanc, et apparaîtront à l'écran.

REMARQUES

- Il est normal que vous voyiez un court reflet blanc sur l'écran de votre unité du parent, car l'unité bébé s'adaptera à l'environnement sombre.
- Lorsque les voyants infrarouges à DEL sont allumés, les images sont en noir et blanc. Ceci est normal.

CONSEIL

La qualité vidéo peut varier en fonction de l'environnement et d'autres facteurs d'interférence, comme les éclairages, les objets, les couleurs et les arrière-plans. Ajustez l'angle de l'unité du bébé ou placez l'unité du bébé à un niveau plus élevé pour éviter les reflets et un affichage flou.

POUR LE VM924-2 SEULEMENT

Vérification d'état - Deux unités de bébé

Si vous visionnez l'unité de bébé 1, le voyant à DEL **POWER** de l'unité du bébé 2 s'allumera. Lorsque l'unité du bébé 2 n'est pas visionnée, son voyant à DEL **POWER** clignotera.

REMARQUE

- Si vous mettez en fonction uniquement une unité du bébé, pour pourriez voir affiché 1 et le voyant à DEL **LINK** clignotera.

Changer à différents visionnements - Caméra unique

Pour commuter entre l'image de l'unité du bébé 1 et 2:

- Appuyez sur .
- Entrez le menu du **Mode de surveillance**.
- Sélectionnez l'unité du bébé que vous désirez visionner 1 ou 2.

Changer à différents visionnements - Patrouille

Sélectionnez **Patrouille** en tant que mode de surveillance pour visionner en alternance les images de l'unité 1 et de l'unité 2 toutes les 10 secondes.

Changer à différents visionnements - Divisé

Sélectionnez **Divisé** en tant que votre mode de surveillance pour visionner les images des deux unités de bébé à la fois.

FIXATION DE L'UNITÉ DU BÉBÉ SUR UN MUR DE GYPSE (OPTIONNEL)

REMARQUES

- Vérifiez la puissance de réception et l'angle de la caméra avant de percer les trous.
- Les types de vis et d'ancrages dont vous avez besoin dépendent de la composition du mur. Vous devrez peut-être acheter les vis et les ancrages séparément pour monter vos unités de caméra.

- Alignez le support de montage mural et les vis avec les trous du mur comme indiqué. Serrez d'abord la vis dans le trou du milieu, afin de fixer la position du support de montage mural. Vous pouvez ensuite serrer l'autre vis dans le trou du haut.
- Placez l'unité caméra sur le support de montage mural, puis faites-la glisser vers l'avant jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place. Connectez l'adaptateur d'alimentation à l'unité caméra et à une source d'alimentation non contrôlée par un interrupteur mural.

REMARQUE

- Vérifiez la puissance de réception et l'angle de la caméra avant de percer les trous. Placez le support de fixation murale sur un mur, puis utilisez un crayon pour marquer deux trous parallèles.

Percez deux trous dans le mur (mèche de 7/32 pouces). Si vous percez les trous dans un montant, passez à l'étape 3.

-OU-

Si vous percez les trous dans un objet autre qu'un montant, insérez les ancrages muraux dans les trous. Frappez doucement sur les extrémités avec un marteau jusqu'à ce que les ancrages muraux affleurent le mur.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT DEMANDÉES

Voici les questions les plus fréquemment posées sur le moniteur de bébé.

Pourquoi le moniteur de bébé ne répond pas normalement?	Essayez les produits suivants (dans l'ordre de la liste) pour obtenir un remède courant : <ol style="list-style-type: none">Débranchez l'alimentation des unités du bébé et de l'unité du parent.Attendez quelques secondes avant de rebrancher l'alimentation des unités du bébé et de l'unité du parent.Allumez les unités du bébé et l'unité parent.Attendez que l'unité du parent se synchronise avec les unités du bébé. Attendez jusqu'à une minute pour que cela se produise.
Pourquoi le voyant de mise sous tension de l'unité du bébé et de l'unité du parent ne s'allume pas lorsque je mets les unités sous tension?	L'unité du parent n'est peut-être pas branchée sur le secteur. Insérez la fiche de l'appareil dans l'unité du parent et mettez l'adaptateur dans une prise murale. Ensuite, maintenez enfoncé POWER pour commuter entre l'unité du parent pour établir une connexion avec l'unité du bébé.
Pourquoi mon unité du parent ne s'allume pas lorsqu'elle est connectée à l'alimentation?	L'unité du bébé n'est peut-être pas branchée sur le secteur. Insérez la fiche de l'appareil dans l'unité du bébé et mettez l'adaptateur dans une prise murale. Puis glissez le commutateur à la position ON pour commuter à l'unité du bébé et établir la connexion avec l'unité du parent.
Pourquoi mon unité du parent ne se charge-t-elle pas lorsqu'elle est connectée à l'alimentation?	Assurez-vous que la prise de courant n'est pas contrôlée par un interrupteur.
Pourquoi mon écran est-il en noir et blanc?	Vous pourriez avoir à remplacer la pile de temps à autre. Consultez la section Garantie pour la réparation ou le remplacement.
Pourquoi mon écran est-il en noir et blanc?	L'écran est en noir et blanc pendant la nuit ou dans une pièce sombre lorsque la fonction de vision nocturne est activée. Ce phénomène est normal.
Pourquoi le moniteur de bébé produit-il un bruit aigu?	Pendant la nuit ou dans une pièce sombre, l'environnement et d'autres facteurs d'interférence, comme les éclairages, les objets, les couleurs et les arrière-plans peuvent affecter la qualité de l'image sur l'écran de votre unité parents. Réglez l'angle de l'unité du bébé ou placez l'unité du bébé à un niveau plus élevé pour éviter les reflets et un affichage flou.
Pourquoi le moniteur de bébé produit-il un bruit aigu?	L'unité du parent et l'unité du bébé peuvent être trop proches l'une de l'autre. <ul style="list-style-type: none">Éloignez l'unité du parent des unités du bébé jusqu'à ce que le bruit cesse; OUDiminuez le volume de votre unité du parent.
Pourquoi l'unité du parent émet-elle un bip?	Les unités du bébé sont peut-être hors de portée. Rapprochez l'unité du parent des unités du bébé (mais pas moins d'un mètre).
Pourquoi l'unité du parent n'est-elle pas chargée de l'unité du bébé (mais pas moins d'un mètre)?	La charge de l'unité du parent n'est peut-être pas suffisante pour que l'unité du parent fonctionne normalement. Chargez la pile de l'unité du parent jusqu'à ce que l'icône de la pile devienne solide .
Pourquoi l'unité du parent réagit-elle trop vite aux autres sons?	La température de la chambre de votre bébé peut être trop élevée ou trop basse.
Pourquoi l'unité du parent réagit-elle trop vite aux autres sons?	L'unité du bébé capte également d'autres sons que ceux de votre bébé. Réglez le niveau de sensibilité VOX à un niveau plus bas ou diminuez le volume du haut-parleur de l'unité du parent.
Pourquoi je n'entends pas un son/Pourquoi je n'entends pas mon bébé pleurer?	Le volume du haut-parleur de l'unité du parent est peut-être trop faible. Voir Réglage du volume de l'unité du parent pour augmenter le volume.
Pourquoi je n'arrive pas à établir une connexion? Pourquoi la connexion est-elle perdue de temps en temps? Pourquoi y a-t-il des interruptions sonores?	Vous avez peut-être réglé un niveau de sensibilité VOX trop bas. Voir Réglage de la sensibilité sonore de l'unité du bébé pour régler à un niveau plus élevé.
Pourquoi je n'arrive pas à établir une connexion? Pourquoi la connexion est-elle perdue de temps en temps? Pourquoi y a-t-il des interruptions sonores?	Les unités du bébé sont peut-être hors de portée. Rapprochez l'unité du parent des unités du bébé (mais pas moins de 1 mètre 3 pi.).
Pourquoi je n'arrive pas à établir une connexion? Pourquoi la connexion est-elle perdue de temps en temps? Pourquoi y a-t-il des interruptions sonores?	D'autres produits électroniques et produits sans fil peuvent causer des interférences avec votre moniteur du bébé. Essayez d'installer votre moniteur de bébé aussi loin que possible de ces appareils.
Pourquoi je n'arrive pas à établir une connexion? Pourquoi la connexion est-elle perdue de temps en temps? Pourquoi y a-t-il des interruptions sonores?	Si vous ne mettez sous tension qu'une seule unité du bébé, votre unité du parent peut afficher 1, et le voyant à DEL LINK clignotera.

LE SCEAU RBRC

Le programme RBRC propose une solution intéressante à la pollution causée par les piles au lithium-ion usées qui sont jetées dans les rebuts domestiques et les sites d'enfouissement municipaux, ce qui peut même être illégal dans certaines régions.

En participant au programme RBRC, VTech vous facilite la tâche en vous proposant de jeter le bloc-piles chez un marchand participant ou un centre de service autorisé par VTech. Pour plus de renseignements au sujet du recyclage des piles au lithium-ion et des interdictions de jeter ce type de rebut dans votre région, composez le **1-800-8-BATTERY**™. La participation de VTech à ce programme représente une part de son implication dans la protection de notre environnement et la conservation de nos ressources naturelles.

The RBRC seal and 1-800-8-BATTERY™ are registered trademarks of Call2recycle, Inc.

RÈGLEMENTS DE LA FCC ET D'INDUSTRIE CANADA

Article 15 de la FCC

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux exigences relatives aux appareils numériques de classe B, conformément à l'article 15 des règlements de la Commission fédérale des communications (FCC). Ces exigences sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement dans une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

AVERTISSEMENT: Tout changement ou modification de cet équipement qui ne serait pas approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet appareil est conforme à l'article 15 des règlements de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

Pour assurer la sécurité des utilisateurs, la FCC a établi des critères pour la quantité d'énergie de fréquence radio qui peut être absorbée en toute sécurité par un utilisateur ou un spectateur selon l'utilisation prévue du produit. Ce produit a été testé et jugé conforme aux critères de la FCC. L'unité du bébé doit être installée et utilisée de façon à ce que les parties du corps de toute personne soient maintenues à une distance d'environ 8 po (20 cm) ou plus. L'émetteur et l'antenne de l'unité du parent doivent être maintenus à au moins 2,5 cm (1 po) de votre visage.

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences canadiennes :

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Industrie Canada

Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exempts d'homologation qui sont conformes au(x) RSS exempts d'homologation d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'exploitation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences; (2) Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré du dispositif.

Le terme "IC" précédant le numéro de certification/enregistrement signifie seulement que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées.

Ce produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Science et Développement économique Canada.

Déclaration d'exposition aux radiations RF

L'unité du bébé est conforme aux limites d'exposition aux radiations RF de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. L'unité du bébé doit être installée et utilisée avec une distance minimale de 8 po (20 cm) entre l'unité pour bébé et le corps de toute personne. L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas assurer la conformité aux directives d'exposition aux radiofréquences de la FCC. Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. Cet équipement est également conforme à la norme RSS-102 d'Industrie Canada en ce qui concerne le Code de santé de du Canada pour l'exposition des êtres humains aux champs RF.

GARANTIE LIMITÉE

Que couvre cette garantie limitée?

Le fabricant de ce Produit VTech garantit au détenteur d'une preuve d'achat valide (" Consommateur " ou " vous ") que le Produit et tous les accessoires fournis dans l'emballage de vente (" Produit ") sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication, conformément aux conditions suivantes, lorsqu'ils sont installés et utilisés normalement et conformément aux instructions d'utilisation du Produit. Cette garantie limitée s'applique seulement au consommateur pour les produits achetés et utilisés aux États-Unis d'Amérique et au Canada.

Que fera VTECH si le produit s'avère défectueux (ci-après, le "produit défectueux"), dans ses pièces et sa main-d'oeuvre, pendant la période de la garantie?

Pendant la période de garantie limitée, le représentant de service autorisé de VTech remplacera, au choix de VTech, sans frais, un Produit matériellement défectueux. Si nous choisissons de remplacer le Produit, nous pouvons le remplacer par un Produit neuf ou remis à neuf de conception identique ou similaire. Nous conserverons les pièces, modules ou équipements défectueux. Le remplacement du Produit, à la discrétion de VTech, est votre seul recours. VTech vous renverra les Produits de remplacement en état de fonctionnement. Vous devez vous attendre à ce que le remplacement prenne environ 30 jours.

Quelle est la durée de la période de garantie limitée?

La période de garantie limitée pour le Produit s'étend sur UN (1) AN à compter de la date d'achat (90 jours sur les produits achetés comme produits remis à neuf)". Cette garantie limitée s'applique également au produit de remplacement pour une période de (a) 90 jours à compter de la date d'expédition du produit de remplacement ou (b) la durée restante de la garantie originale d'un an (garantie limitée de 90 jours sur les produits achetés comme produits remis à neuf)", selon la plus longue de ces périodes.

*Les produits remis à neuf achetés dans notre magasin en ligne bénéficieront d'une garantie de remplacement de 90 jours.

Qu'est-ce que cette garantie ne couvre pas?

Cette garantie limitée ne couvre pas :

- Produit ayant fait l'objet d'une mauvaise utilisation, d'un accident, d'une expédition ou de tout autre dommage physique, d'une installation inadéquate, d'un fonctionnement ou d'une manipulation anormale, d'une négligence, d'une inondation, d'un incendie, d'une intrusion d'eau ou de tout autre liquide ou
- Le produit a été endommagé à la suite d'une réparation, d'une altération ou d'une modification par toute personne autre qu'un représentant de service autorisé de VTech; ou
- Le produit dans la mesure où le problème rencontré est causé par les conditions du signal, la fiabilité du réseau, ou les systèmes de câble ou d'antenne ou
- Le produit dans la mesure où le problème est causé par l'utilisation d'accessoires autres que ceux de VTech.

Produit dont les autocollants de garantie/qualité, les plaques de numéro de série du produit ou les numéros de série électroniques ont été enlevés, altérés ou rendus illisibles; ou

- Produit acheté, utilisé, entretenu ou expédié pour réparation depuis l'extérieur des États-Unis d'Amérique ou du Canada, ou utilisé à des fins commerciales ou institutionnelles (y compris, mais sans s'y limiter, les Produits utilisés à des fins de location) ; ou
- Produit retourné sans preuve d'achat valide (voir point 2 ci-dessus) ; ou
- Les frais d'installation ou de réglage, d'ajustement des commandes du client et d'installation ou de réparation de systèmes extérieurs à l'unité.

Comment se procurer le service sous garantie?

Pour obtenir un service de garantie au Canada, allez sur www.vtechcanada.com ou composez le 1-800-267-7377.

REMARQUE: Avant d'appeler pour un service, veuillez lire le manuel de l'utilisateur – une vérification des commandes et des caractéristiques du produit peut vous éviter un appel de service.

À l'exception de ce qui est prévu par la loi applicable, vous assumez le risque de perte ou de dommage pendant le transit et le transport et êtes responsable des frais de livraison ou de manutention encourus pour le transport du ou des Produits jusqu'au lieu de service. VTech retournera le Produit remplacé dans le cadre de cette garantie limitée. Les frais de transport, de livraison ou de manutention sont prépayés. VTech n'assume aucun risque de dommage ou de perte du Produit en transit.

Que devez-vous inclure avec le produit pour obtenir du service sous garantie?

- Renvoyez l'ensemble de l'emballage d'origine et de son contenu, y compris le Produit, au centre de service VTech, accompagné d'une description du dysfonctionnement ou de la difficulté; et
- Inclure une "preuve d'achat valide" (reçu de vente) identifiant le Produit acheté (modèle du Produit) et la date d'achat ou de réception; et
- Fournir votre nom, votre adresse postale complète et correcte, et votre numéro de téléphone

Autres restrictions

Cette garantie représente l'entente complète et exclusive entre vous, le consommateur, et VTech. Elle a préséance sur toutes les autres communications écrites ou orales en rapport avec ce produit. VTech n'offre aucune autre garantie pour ce produit. Cette garantie décrit toutes les responsabilités de VTech en rapport avec ce produit. Il n'y a pas d'autres garanties expresses. Personne n'est autorisée à apporter des changements à cette garantie limitée et vous ne devez pas vous fier à de telles modifications. Droits légaux de l'état ou de la province : Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il se peut que vous jouissiez d'autres droits pouvant varier d'une province à l'autre. Restrictions : Les garanties implicites, y compris celles de Vtech en qualité loyal et marchand, ainsi que toute adaptation à un usage particulier (une garantie non écrite spécifiant que le produit est apte à être utilisé normalement), se limitent à la durée d'une année à partir de la date d'achat. Certains états ou certaines provinces ne permettent pas de restrictions en ce qui a trait à l'exclusion des dommages-intérêts directs ou indirects et il se peut que les restrictions ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas.

Veillez conserver votre facture d'achat originale en tant que preuve.